



Diversey™

TASKI® Sprint 200 Pur-Eco QS E1a

Detergente multiusos em QuattroSelect®

Descrição

Detergente multiusos, à base de álcool, para a limpeza diária sem manchas de todas as superfícies duras resistentes à água.

Propriedades

- pH neutro numa diluição em uso
- Rápido a atuar e a secar
- Baseado numa combinação eficaz de álcool e tensoativos extraídos de fontes vegetais naturais de modo a minimizar o impacto ambiental e garantir um uso seguro
- Fragrância fresca comum a toda a gama Pur-Eco

Benefícios

- Adequado para uso em superfícies duras resistentes à água, incluindo janelas, espelhos, cerâmica vidrada bem como superfícies plásticas
- Deixa as superfícies livres de marcas e manchas
- Excelente para remoção de dedadas bem como tratamento localizado de sujidades ligeiramente aderentes
- Deixa um agradável aroma a limão em todas as áreas limpas

Instruções de utilização

O produto só pode ser utilizado através do sistema de doseamento da Diversey QuattroSelect, que garante o controlo do doseamento, dos custos e da segurança a 100%. O sistema QuattroSelect garante a diluição do produto num caudal elevado, para utilização no método de balde, e num caudal inferior para utilização em garrafas pulverizadoras, para o método spray.

Dosagem

Rodar o seletor amarelo para o produto e aplicação selecionado

Método de spray: Encher a garrafa pulverizadora no bocal de enchimento de GARRAFAS. Fechar o pulverizador e agitar suavemente. (Concentração recomendada: 1%).

Método de balde: Encher o balde na mangueira de enchimento para BALDE. (Concentração: 0,3%).

Consultar o manual de instalação do QuattroSelect de modo a selecionar a diluição correta. A dosagem correta permite poupar nos custos e minimizar o impacto ambiental.

**Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.*


Aplicação

1. **Método de spray:** Pulverizar a solução para um pano húmido e limpar. Usar uma esponja para remover sujidade mais difícil. Enxaguar ou substituir o pano regularmente.

2. **Método de balde:** Aplicar a solução com um pano/esponja ou mopa e limpar. Deixar atuar, se necessário e remover a sujidade mais resistente.



EU Ecolabel: DK/020/006



© A.I.S.E



DiverseyTM

TASKI[®] Sprint 200 Pur-Eco QS E1a

Dados Técnicos

Aspeto:	Transparente Azul Líquido
Odor:	Ligeiramente perfumado
pH (puro):	~ 7
pH (em uso):	~ 8
Densidade relativa (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 0.99

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – <https://sds.diversey.com>. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional / especialistas.

Compatibilidade do produto

Não utilizar em superfícies/materiais sensíveis à água (p.ex. madeira não tratada ou cortiça). Antes de utilizar, testar a compatibilidade dos materiais num local pequeno e pouco visível.

Informação ecológica

TASKI Sprint 200 Pur-Eco foi reconhecido com a licença (DK/020/006) por cumprir com os critérios da EU-Ecolabel como um produto amigo do meio ambiente. Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento da UE EC 648/2004, relativo aos detergentes.

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Todos os direitos reservados. 21/07/2021 pt-PT (P84483)