

Disco de polimento superior

Os Discos Taski Americo - fabricados pela Americo – proporcionam um desempenho de longa duração para lavagem, decapagem, polimento, limpeza e limpeza por pulverização.

Os discos são especialmente desenvolvidos para proporcionar um desempenho consistente de longa duração e para garantir resultados de elevada qualidade, melhorando a sua produtividade e reduzindo custos. Os discos são feitos de material 100% reciclado, apoiando a sustentabilidade do cliente.

A distribuição uniforme de minerais abrasivos por todo o bloco (e não apenas na superfície) proporciona um excelente desempenho e uma vida útil duradoura. As fibras separadas individualmente e revestidas ajudam a produzir melhores resultados e mais consistentes.

A gama de discos de diferentes cores é desenvolvida com a quantidade certa de abrasividade para todos os tipos de decapagem, lavagem e limpeza.

Cores disponíveis

- TASKI Americo Dominator Pad
- TASKI Americo Pad Preto
- TASKI Americo Pad Castanho
- TASKI Americo Pad Verde
- TASKI Americo Pad Vermelho
- TASKI Americo Pad Branco
- TASKI Americo Remover Pad

Principais vantagens

- Qualidade superior
- Gama completa
- Melhor desempenho
- Sustentável - 100% de material reciclado

Benefícios

- Excelentes resultados
- Desempenho de longa duração
- Simplicidade de implementação



**Diversey**TM

TASKI[®] Americo Pad Branco

Utilização

O TASKI Americo Pad Branco é usado para polir pavimentos limpos e secos. O disco branco cria uma aparência de elevado brilho em pavimentos recém-tratados. É recomendado para uso em máquinas até 3000 rpm.

Instruções de Utilização

O disco é usado seco ou molhado para polir pavimentos.

- Coloque o disco no suporte da base da máquina
- Se for o caso, encha o tanque da máquina ou o dispositivo de pulverização com a solução de limpeza
- Polir o pavimento com a máquina bem preparada
- Remova o pó ou a solução de limpeza suja

Cuidados com os discos

- Após o uso, remova os discos do respectivo suporte
- Lave os discos sob água da torneira e deixe secar

Descrição	Tamanho	# de discos por embalagem	Código
TASKI Americo Pad Branco	10"	5	7523089
TASKI Americo Pad Branco	11"	5	5960019
TASKI Americo Pad Branco	12"	5	5960027
TASKI Americo Pad Branco	13"	5	5960035
TASKI Americo Pad Branco	14"	5	5960043
TASKI Americo Pad Branco	15"	5	5960051
TASKI Americo Pad Branco	16"	5	5960060
TASKI Americo Pad Branco	17"	5	5960078
TASKI Americo Pad Branco	18"	5	5960086
TASKI Americo Pad Branco	19"	5	5960094
TASKI Americo Pad Branco	20"	5	5960107
TASKI Americo Pad Branco	21"	5	5960115
TASKI Americo Pad Branco	24"	5	7523090
TASKI Americo Pad Branco	27"	5	7523091
TASKI Americo Pad Branco	S-Pad	10	5960123

Nota de Segurança

Por favor, certifique-se que os discos de limpeza não são usados em superfícies sensíveis. Não lavar os discos na máquina de lavar.