

Detergente para câmaras frigoríficas

Descrição

Suma Freeze D2.9 é um produto pronto a usar para a limpeza manual ou automática de todos os tipos de superfícies encontradas em câmaras frigoríficas, incluindo pavimentos, paredes e portas, em condições de temperaturas baixas, até -25 °C.

Propriedades

Suma Freeze D2.9 é um detergente pronto a usar adequado para todas as superfícies de câmaras frigoríficas. Uma mistura especial de solventes torna-o adequado para temperaturas até -25 °C. A mistura selecionada de tensoativos garante uma limpeza bastante eficaz mesmo a baixas temperaturas.

Benefícios

- Fórmula altamente concentrada permite excelentes resultados de poupança
- O produto pode ser utilizado sem necessidade descongelação prévia
- Utilizável em todos os materiais habitualmente encontrados numa câmara frigorífica que sejam resistentes a solventes
- Também adequado para utilização com aspiradores de líquidos
- Sem necessidade de diluição, uma vez que é pronto a usar

Instruções de utilização

De modo a facilitar a limpeza, criar tanto espaço vazio quanto possível. Separar e cobrir todos os alimentos e varrer o chão. Antes da limpeza, as camadas de gelo (> 3mm) devem ser removidas mecanicamente (raspador de gelo).

Limpeza geral de balde / pavimentos:

1. Aplicar Suma Freeze D2.9 a puro na superfície a limpar. Em superfícies verticais, o produto puro pode ser aplicado com uma esponja.
2. Limpar com uma escova. A sujidade solta pode ser removida com um pano ou papel absorvente.

Dosagem:

Não diluir o produto com água!
Sujidade normal: 150-200 ml/m²
Sujidade difícil: 200-400ml/ m²

Para grandes áreas de pavimento, é possível utilizar uma monodisco com uma escova de nylon. Um aspirador de líquidos pode ser utilizado para a remover a sujidade e líquido do pavimento. O procedimento de limpeza acima indicado deve ser efetuado, no mínimo, a cada três meses.





Diversey™



suma®

Freeze

D2.9

Dados Técnicos

Aspeto: líquido transparente

pH (puro): 11,4

Densidade relativa (20 °C): 1,03

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) sds.diversey.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Apenas para uso profissional / especialistas.

Compatibilidade do produto

Segundo as recomendações de utilização, Suma Freeze D2.9 é adequado para utilização em superfícies de aço inoxidável e de azulejo das câmaras frigoríficas.