

## Clax Protein

Tira nódoas de sangue e outras de origem proteica

# 7SL1

### Descrição

Produto tira nódoas para uma remoção eficaz de nódoas de sangue e outras de origem proteica

### Propriedades

O produto **Clax Protein** é apresentado num kit de 4 produtos tira nódoas, ou em embalagem de recarga de 5L. Os frascos de 500 ml são fornecidos com uma tampa aplicadora opcional, extremamente eficaz, para uma aplicação precisa sobre a nódoa. Deite o produto sobre a área de tecido onde está localizada a nódoa; caso necessite de ajuda/esclarecimento recorra à tabela de aplicação.

### Benefícios

Remove eficazmente sangue e nódoas de origem proteica. Contém solventes biodegradáveis para uma fácil remoção de matérias gordas. Contém enzimas e tensoactivos aniónicos para uma eficaz remoção de proteínas.

### Instruções de utilização

Deite o produto sobre a área de tecido onde a nódoa está localizada, use a tabela do kit tira nódoas como ajuda. Deve utilizar-se de acordo com as indicações na tabela. Deixe actuar, no mínimo, durante 15-30 segundos. A escova também pode ser usada para tratar a nódoa até que esta desapareça. Não deixe actuar mais do que 15 minutos. Lave os tecidos de acordo com o processo normal de lavagem. Em caso de nódoas de origem desconhecida, poderá usar outros tira nódoas a seguir ao **Clax Protein** pela seguinte ordem: Clax 7SL1 – 7TL1 – 7UL1 – 7VL1. Enxague sempre os tecidos abundantemente entre cada aplicação!

### Dados técnicos

pH puro = 10.5  
Líquido fino transparente

### Segurança na armazenagem e manuseamento

Este produto foi formulado para utilização profissional. Favor consultar a Ficha de Segurança no caso de ser necessária informação mais detalhada. Armazenar de preferência num local fresco e seco.

## Clax Protein

**Sede Diversey em Portugal:**

Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,.10  
Zona Industrial da Abrunheira  
2714-505 Sintra  
Tel. 21 915 7000