



Diversey

TASKI® Sani 4 in 1 Plus Conc

Detergente para limpeza, desincrustação, desinfecção e desodorização de casas de banho em QuattroSelect® - Aprovado pelo BPR

Descrição

Detergente para limpeza, desincrustação, desinfecção e desodorização de todas as superfícies duras, resistentes a ácidos, de uma casa de banho. Também disponível em bolsas monocamada totalmente recicláveis.

Propriedades

- Fórmula à base de ácido
- Limpa, desincrusta, desinfeta e desodoriza num único passo
- Eficaz contra bactérias, vírus envelopados e leveduras
- Tecnologia única, patenteada de Neutralização de Odores (O.N.T.)

Benefícios

- Excelente detergente, eficaz em águas de vários tipos de dureza
- Reduz o número de produtos a utilizar numa casa de banho
- Higiene de excelência, reduzindo o risco de contaminação cruzada
- Deixa uma fragrância agradável e fresca

Instruções de utilização

O produto só pode ser utilizado através do sistema de doseamento da Diversey QuattroSelect, que garante o controlo e a diluição assegurando os custos na totalidade. O sistema QuattroSelect garante controlo e diluição para enchimento em frasco pulverizador e balde.

Aplicação:

Para áreas de saúde, onde a desinfecção é clinicamente indicada (ex: consultórios médicos, ambulâncias, enfermarias de hospitais e unidades para os cuidados de saúde e bem-estar social), o uso do produto requer um processo de limpeza em 2 passos. Remover a sujidade grosseira e pré-limpar a superfície antes de aplicar o produto.

Para áreas que não incluam saúde (ex: áreas públicas, hotéis e outras áreas institucionais, como escolas/escritórios, etc.), o uso do produto é aprovado num processo de limpeza de 1 único passo (condições de sujo).

- Aplicar o produto diluído, molhando completamente a superfície
- Usar um pano, esponja ou mopa para espalhar a solução uniformemente
- Deixar atuar, com a superfície molhada, durante pelo menos 5min contra bactérias e vírus envelopados, e durante pelo menos 15min contra leveduras
- Secar com um pano ou deixar a superfície secar ao ar
- Não é necessário enxaguar a superfície

Dosagem*

Rodar o seletor amarelo do QuattroSelect para o produto e aplicação pretendida. Por favor, consulte o manual de instalação da unidade QuattroSelect para selecionar a ponta de diluição correta (2%).

Método Spray: Encher o frasco pulverizador no bocal de enchimento de FRASCOS. Fechar o pulverizador e agitar suavemente antes de usar.

Método Balde: Encher o balde na mangueira de enchimento para BALDE.

**Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.*





TASKI® Sani 4 in 1 Plus Conc

Dados Técnicos

Aspeto: Líquido vermelho, transparente

pH (puro): $\approx$ 2

pH (em uso): $<$ 2

Densidade relativa (20°C): $\approx$ 1.09

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – <https://sds.diversey.com>. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Apenas para uso profissional / especialistas. Leia sempre o rótulo e as informações do produto antes de os usar e siga as regulamentações e recomendações locais.

Compatibilidade do produto

Não misturar com outros produtos. Não utilizar em superfícies sensíveis à água ou ao ácido. Antes de usar, molhar abundantemente as juntas com água. Antes de utilizar, testar a compatibilidade dos materiais num local pequeno e pouco visível.

Dados microbiológicos

Método de ensaio EN	Condições de sujidade	Temp. °C	Tempo de contacto	Microrganismos	Concentração p/ concentrados % v/v	Concentração para RTU % v/v
EN 1276	3.0 g/L BSA	20	5 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa	1,5%	100%
EN 1650	3.0 g/L BSA	20	15 min	Candida albicans	2%	100%
EN 13697	3.0 g/L BSA	24	5 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Candida albicans	2%	100%
EN 14476	3.0 g/L BSA + sangue	20	5 min	Vírus Vaccinia modificado Ankara	1%	100%
EN 16777	3,0 g/L BSA + sangue	25	5 min	Vírus Vaccinia modificado Ankara	1%	100%
EN 13727	0.3 g/L BSA	20	1 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Pseudomonas aeruginosa	1%	100%
EN 13624	0.3 g/L BSA	20	5 min	Candida albicans	1%	100%
EN 13697	0.3 g/L BSA	20	5 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa	1%	100%
EN13697	0.3 g/L BSA	20	5 min	Candida albicans	1%	100%

Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento (CE) 648/2004, relativo aos detergentes.

Embalagem disponível

TASKI Sani 4 in 1 Plus Conc está disponível em bolsas QuattroSelect de 2x2,5L. Estão também disponíveis os frascos e os pulverizadores correspondentes.

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.02/10/2025 pt-PT (K02773)